

Funktion	Tastenkombination	Vorgehensweise	Voraussetzung
Lüftungs- bzw. Wendeposition im Empfänger programmieren	1.	AUF -Taste bis gewünschte Position gedrückt halten, dann zusätzlich Stopp -Taste kurz (< 2 Sek.) drücken	Sender bereits eingelernt
	2.		
Lüftungs- bzw. Wendeposition im Empfänger löschen		ca. 3 Sek. → LED erlischt kurz	Sender bereits eingelernt
Anfahren an Wendeposition	2x	AUF -Taste 2x schnell drücken	Wendeposition bereits eingelernt

Tastenerklärung am Beispiel des LumeroTel 2-Handsenders

Vorderseite:

Rückseite:



elero Profi-Guide

Status-LED-Anzeige der ProLine 2-Sender



Farbe/Frequenz	Bedeutung
Orange (2 Hz) blinkend	Kanal ist leer bzw. noch nicht eingelernt
Orange (20 Hz) flackernd	Kanal ist im bidirektionalen Lernmodus (mind. ein bidirektionaler Empfänger ist auch im Lernmodus)
Orange und dann grün	Kanal ist bidirektional eingelernt und der Empfänger hat das Signal erhalten
Orange und dann rot	Kanal ist bidirektional eingelernt und einer der Empfänger hat das Signal nicht erhalten
Rot und dann grün	Kanal ist bidirektional eingelernt und der Empfänger hat das Signal erhalten. Batterien sind schwach!
Rot und dann rot	Kanal ist bidirektional eingelernt und einer der Empfänger hat das Signal nicht erhalten. Batterien sind schwach!
Grün	Kanal ist im unidirektionalen Modus
Orange und grün im Wechsel, dann rot	Kanal (Sender) ist gelöscht
Rot blinkend	Batterien sind schwach!

11/13

elero GmbH
Linsenhofer Str. 65
D-72660 Beuren

T +49 7025 13-01
F +49 7025 13-209
E info@elero.de

www.elero.com

elero Profi-Guide 1





ProLine 2







Sender-Programmierung bidirektional







elero

elero

Funktion	Tasten-kombination	Vorgehens-weise	Voraus-setzung
	Versorgungsspannung unterbrechen: Sicherung Aus-/Einschalten		
Lern- bereitschaft starten (Bereit- schaftsdauer: 5 Min.)		3 Sek.	Sender bereits eingelernt
		ca. 6 Sek. → LED leuchtet rot	Sender bereits eingelernt (alle Empfänger, die den Sender kennen, sind nun gelöscht)
Synchron- lernberei- tchaft starten (Bereit- schaftsdauer: 5 Min.)		ca. 3 Sek. → LED leuchtet orange	Sender bereits eingelernt
(Synchron-*) Lernmodus starten (Einlernzeit: 2 Min.)		ca. 1 Sek. → LED leuchtet orange	Empfänger in (Synchron-) Lernbereitschaft

Funktion	Tasten-kombination	Vorgehens-weise	Voraus-setzung
Lernmodus stoppen (im Sender u. Empfänger)		ca. 6 Sek. → LED blinkt orange	Lernmodus mit diesem Sender gestartet
Lernmodus stoppen		Antippen	Sender bereits eingelernt
Sender einlernen	1.  2. 	Direkt (< 1 Sek.) nach „Aufahrt“ die AUF -Taste und nach „Abfahrt“ die AB -Taste kurz drücken. Quittierung erfolgt durch kurzen Stopp des Antriebs	Sender und Empfänger im Lernmo- dus, Anlage läuft immer wieder kurz AUF und AB

* AUF- und AB-Fahrten der Empfänger (ab 06/2005) starten synchron. Gleichzeitiges Einlernen auf mehrere Anlagen möglich.

Funktion	Tasten-kombination	Vorgehens-weise	Voraus-setzung
Einzel- sender/ Kanal aus Empfänger löschen		ca. 6 Sek. → LED leuchtet rot	Sender bereits eingelernt
ALLE Sender aus Empfänger löschen		ca. 6 Sek. → LED leuchtet rot	Sender bereits eingelernt
Zwischen- position im Empfänger program- mieren	1.  2. 	AB -Taste bis gewünschte Position gedrückt halten, dann <u>zusätzlich</u> Stopp -Taste kurz (< 2 Sek.) drücken	Sender bereits eingelernt
Zwischen- position im Empfänger löschen		ca. 3 Sek. → LED erlischt kurz	Sender bereits eingelernt
Anfahren an Zwischen- position	2x 	AB -Taste 2x schnell drücken	Zwischen- position bereits eingelernt